


# Manual de instrucciones

## Estufa para exterior

### 748719



**IMPORTANTE, MANTENER PARA FUTURAS CONSULTAS, LEER CUIDADOSAMENTE!**

**Lea atentamente estas instrucciones antes de usar su nueva estufa halógena.**

Desembale el calentador asegurándose de que todos los artículos estén presentes y que no quedan componentes en la caja y que el cabezal de la estufa está libre de cualquier material de embalaje.

Use el dibujo detallado y siga los pasos para montar su estufa. No conecte el calentador al suministro eléctrico hasta que toda la estufa esté totalmente montada

No conecte la estufa al suministro eléctrico si alguno de los componentes o el cable de alimentación este dañado.

Si tiene alguna duda, contacte con el vendedor del artículo.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y comprenden los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

**ADVERTENCIA:** Esta estufa no está equipada con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación. No use este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación

por su cuenta, a menos que se proporcione supervisión constante.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente

**PRECAUCIÓN:** algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.

## Precaución

Solo use la estufa en un área firme y horizontal donde todos los pies de la base estén en contacto con el piso. (En caso de que la estufa esté inclinada o caiga, se activará el interruptor de corte automático)

1. Coloque la estufa en el exterior o en un área abierta grande y lejos de obstrucciones como ramas o donde la estufa esté cerca de objetos que puedan ser afectados por el calor, como muebles, cortinas u otros objetos inflamables (distancia mínima de 1 metro).
2. No la use cerca de bañeras, áreas de lavado o piscinas.
3. No usar en áreas sin ventilación.
4. No la use donde se almacenen gas, gasolina, pintura u otros productos inflamables o en un lugar donde exista una causticidad o aire volátil, es decir, polvo, vapor, gas, etc.
5. No empuje ningún elemento a través de, obstruya o cubra la parrilla del cabezal de la estufa.
6. No coloque inmediatamente encima o debajo de una

toma de corriente.

7. No la mueva cuando esté conectada a un suministro eléctrico y siempre espere a que la estufa se enfríe antes de guardarla.

8. No toque el cabezal de la estufa cuando esté en uso.

9. No se deje encendida y desatendida la estufa, especialmente cuando haya niños o animales en las cercanías.

10. La indicación de las diferentes posiciones de los interruptores debe ser visible desde una distancia de 1M.

11. Las marcas relativas a cubiertas deben ser visibles después de que se haya instalado la estufa. No debe colocarse en la parte posterior de los calentadores portátiles.

12. La unidad debe instalarse correctamente de acuerdo con las instrucciones.

13. La unidad está a alta temperatura durante su funcionamiento. Se mantiene caliente durante un período de tiempo después del apagado. Hay un peligro potencial al tocarlo durante este período.

14. No cubra la unidad con nada durante el funcionamiento o poco tiempo después de que se apague.

15. No enrolle el cable de alimentación en la unidad.

16. La unidad debe manejarse con cuidado, y evitar vibraciones o golpes.

17. La unidad debe estar firmemente conectada a tierra durante la operación.

18. Si la unidad o el cable de alimentación se daña, debe ser reparada por electricistas profesionales.

19. Durante el montaje, manténgase alejado de cualquier tabla o material inflamable.

20. La unidad debe ser supervisada por adultos si es utilizada por un niño.

21. La estufa es solo para uso doméstico. No es seguro usarlo en un sitio de construcción, invernadero, establo o establo donde haya polvo inflamable.

22. El cabezal de la estufa está a alta temperatura durante el funcionamiento. Desenchufe la unidad y espere a que se enfríe antes de limpiarla.

23. No use esta unidad como un secador de tela o una toalla.

24. No usar esta unidad como calentador de sauna.

**25. No usar esta unidad como calentador de habitación.**

26. No usar esta unidad en lugar de criaderos de animales.

27. No sumerja esta unidad en agua para limpiarla.

28. La unidad debe enchufarse en un enchufe, que sea

fácilmente visible y accesible.



29. Puede existir un punto oscuro en la superficie de los elementos calefactores durante los primeros minutos después de que se encienden. Esto es normal y no afectará el rendimiento de la unidad.

**30. ADVERTENCIA! Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la estufa con nada durante el funcionamiento o poco tiempo después de que se apague.**

31. No use esta estufa con un programador, temporizador, sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que encienda la estufa automáticamente, ya que existe un riesgo de incendio si está cubierta o colocada incorrectamente.

## Proceso de montaje

Paso 1: fije el polo del calentador en la base utilizando los 3 tornillos M6 \* 25 mm suministrados.




Completado

## Funcionamiento

Conecte el cable de alimentación a una fuente de 13 amp que se encuentre en un área segura y seca.

El interruptor del calentador se usa para controlar la calefacción y la luz y el altavoz, la posición izquierda para la luz LED y el altavoz, la posición derecha para la estufa 1500W.



Advertencia! Por favor, retire la bolsa de PE antes de usar!  
Retire la lámina de aislamiento antes de usar el control remoto. El modelo de pila del mando a distancia es de litio CR2025



## Instrucciones mando a distancia



## Technical specification

- Potencia: 220-240V 50-60Hz
- Estufa: Consumo max 1500w, LED: 7W max
- Peso: 6.0 kg
- Clase eléctrica: class I
- Altura: 110 cm

## Precaución


- Aunque la estufa es a prueba de salpicaduras de agua, **no lo use cuando llueva o en condiciones húmedas.**
- Desconecte siempre el cable de alimentación del suministro eléctrico, cuando la estufa no esté en uso.

## Mantenimiento

- Cuando esté desconectado del suministro eléctrico, limpie el exterior del calentador del patio con un paño húmedo. Nunca use limpiadores corrosivos o solventes, ni los sumerja en agua.
- Cualquier mantenimiento o reparación, incluida la sustitución del tubo halógeno, solo debe realizarlo un electricista profesional o un centro de servicio recomendado.

# Instruction Manual Electric Patio Heater

748719



**IMPORTANT, RETAIN FOR FURTHER  
REFERENCE, READ CAREFULLY !**

**Please read these instructions carefully before using your  
new halogen heater**

Unpack the heater making sure that all the items are present and that there are no components left in the box and that the heater head is free from any packing material.

Using the detailed drawing and follow the steps to assemble your heater.

Do not connect the heater to the electrical supply until all the assembly is complete.

Do not connect the heater to the electrical supply if any of the components or the power cord is damaged.

If in doubt contact your supplier.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the

room on their own, unless constant supervision is provided.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

**CAUTION** — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

## Caution

Only use the heater on a firm solid horizontal area where all the feet on the base are in contact with the floor. (Should the heater be tilted or fall over the auto cut off switch will activate)

1. Site the heater outside or in a large open area and well away from any obstructions such as branches or where the heater is near any objects that can be effected by heat, such as furniture, curtains or other inflammable objects (minimum distance 1 meter).
2. Do not use near bath tubs, wash areas or swimming pools.
3. Do not use in unventilated areas
4. Do not use where gas, petrol, paint or other inflammable goods are stored or in places where causticity or volatile air exists, i.e. dust, steam, gas, etc.
5. Do not push any items through, obstruct or cover the grill

of the heater head.

6. Do not position immediately above or below an electrical socket.
7. Do not move when connected to an electrical supply and always wait for the patio heater to cool down before storing away.
8. Do not touch the heater head when in use.
9. Do not leave turned on and unattended especially when children and or animals are in the vicinity.
10. The indication of the different positions of switches shall be visible from a distance of 1M.
11. The Marking concerning covering shall be visible after the heater has been installed. It shall not be placed on the back of portable heaters.
12. The unit must be correctly installed according to the instructions.
13. The unit is at high temperature during operation. It keeps hot for a period after shut down. Potential danger would occur when touching it during this period.
14. Don't cover the unit with anything during operation or a short time after it's shut down.
15. Don't wrap the power supply cord on the unit.
16. The unit must be handled with care, and avoid vibration

or hitting.

17. The unit must be securely grounded during operation.
18. If the unit supply cord are damaged, it must be repaired by professional electricians.
19. When assembling, keep clear from any board or flammable material.
20. The unit must be supervised by adults if it's used by a child.
21. The unit is for household use only. It is not safe to use on a building site, greenhouse, barn or stable where there's flammable dust.
22. The head of the unit is at high temperature during operation. Unplug the unit and wait till it cools before cleaning.
23. Don't use this unit as a cloth drier or towel drier.
24. Don't use this unit as a sauna heater.
- 25. Don't use this unit as a room heater.**
26. Don't use this unit in place of animal propagating and raising.
27. Don't immerse this unit into water for cleaning.
28. The unit should be plugged in a socket, which is easily visible and reachable.
29. One dark point may exist on the surface of the heating

elements during the first few minutes after it is turned on. This is normal, and will not affect the performance of the unit.


**30. WARNING! In order to avoid overheating, do not cover the heater with anything during operation or a short time after it's shut down.**

31. Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exist if the heater is covered or positioned incorrectly.

## Assembling Process

### Proceso de montaje


Step 1: Fix the Heater Pole on the base by using the provided 3PCS of M6 \* 25mm screws.



## Operation

Connect the power cable to a 13 amp supply that is located in a safe, dry area.

The switch on the heater is used to control the Heating and light and speaker, the left position for LED light and speaker, the right position for heater 1500W.




**Warning! Please remove the PE bag before using!**

Please take down the insulation sheet before use the Remote Control. The battery model of Remote Control is Lithium Cell CR2025



## LED light remote control instructions



## Technical specification

- Power supply 220-240V 50-60Hz
- Heater: Wattage max 1500w, LED light: 7W max
- Net weight 6.0 kg
- Insulation class I
- Height 110 cm

## Caution

- Although the patio heater is shower proof, **do not use when raining or in wet conditions.**
- Always disconnect the power cable from the electrical supply, when the patio heater is not in use.

## Care and maintenance

- When disconnected from the electrical supply, clean the outside of the patio heater with a damp cloth. Never use corrosive or solvent cleaners or immerse in water.
- Any maintenance or repairs including replacing the halogen tube should only be carried out by a qualified electrician or by a recommended service center.